

Скоростной проход ST-01



+50
+1

диапазон температур

24V

напряжение питания

160W

мощность

2

направления прохода

M

электропривод

60

человек в минуту

Назначение

Скоростной проход с распашными створками PERCo-ST-01 предназначен для работы внутри помещений. Подходит для организации VIP-проходных с повышенными требованиями к дизайну и комфортности прохода.

Крышки скоростного прохода могут быть выполнены из закаленного стекла, нержавеющей стали с пластиковыми вставками, закаленного стекла со вставкой из нержавеющей стали или полностью из нержавеющей стали (под такими крышками установка считывателей не предусмотрена). ST-01 может иметь четыре варианта ширины прохода: 650 мм, 900 мм, 1000 мм и 1200 мм. Створки увеличенной ширины предназначены для прохода людей с ограниченными возможностями, а также для организации дополнительного аварийного выхода.



Верхняя крышка — нержавеющая сталь



Верхняя крышка — закаленное стекло



Верхняя крышка — нержавеющая сталь с пластиковыми вставками



Верхняя крышка — закаленное стекло со вставками из нержавеющей стали

При проходе створки турникета распахиваются.

При необходимости увеличения количества зон прохода предусмотрена возможность установить двусторонние секции STD-01. Каждая двусторонняя секция позволяет организовать одну дополнительную зону прохода.

Для использования дополнительного оборудования возможно различное исполнение ST-01: со встроенным сканером штрихкода (с передней панелью FP-01Q.1), с кронштейнами для установки терминалов распознавания лиц (с передними панелями FP-01P.1 или FP-01P.2), а также со встроенным картоприемником (с передней панелью FP-01C).

Система слежения снабжена двумя уровнями инфракрасных датчиков, 14 пар расположены на верхнем уровне



Кронштейн для крепления дополнительного оборудования

Скоростной проход ST-01



Передняя панель FP-01Q.1

Скоростной проход ST-01 со встроенным сканером штрихкода



Передняя панель FP-01C

Скоростной проход ST-01 со встроенным картоприемником

и 28 на нижнем, что гарантирует безопасность прохода при высокой пропускной способности, а также защиту от прохода двух и более человек одновременно.

В комплект поставки входит проводной пульт ДУ, ориентация кнопок пульта относительно направлений прохода задается при подключении к турникету.

В скоростном проходе при включенном питании поддерживается нормально-закрытый режим работы. Имеется возможность перевести турникет в дополнительный режим «Автоматическое открытие в выбранном направлении», а также для регулировки исходного положения створок в режим «обучения».

Изделие обеспечивает независимый контроль прохода в двух направлениях.

Команды управления:

- запрет прохода
- разрешение однократного прохода в заданном направлении
- разрешение свободного прохода в заданном направлении
- разрешение свободного прохода во всех направлениях.

При выключенном питании створки турникета разблокированы и свободно поворачиваются вручную в любом направлении.

Режимы работы

Скоростной проход ST-01

Особенности турникета

- управление турникетом от пульта ДУ, устройства радиоуправления, СКУД
- встроенные в корпус платы электроники
- безопасное напряжение питания – 24 В
- энергопотребление – не более 160 Вт на один проход
- два уровня инфракрасных датчиков контроля зоны прохода, 14 пар расположены на верхнем уровне и 28 – на нижнем
- возможность совершения санкционированных однократных проходов нескольких пользователей подряд в одном направлении без закрытия створок между проходами
- 6 вариантов исполнения створок, как для разной ширины прохода (600, 900, 1000 и 1200 мм), так и с увеличенной высотой (1300 мм для ширины прохода 600 мм и 1500 мм для ширины прохода 900 мм)
- несколько различных исполнений передних панелей турникета для встраивания дополнительного оборудования – картоприемника, сканера штрихкода, алкотестера, терминала распознавания лиц и др.
- при необходимости количество зон прохода через турникет может быть увеличено установкой двусторонних секций PERCo-STD-01
- возможность установки считывателей бесконтактных карт доступа внутри секций под стеклянной крышкой (габаритные размеры считывателя – не более 155x68x28 мм, дальность считывания – не менее 40 мм)
- блоки индикации запрещения / разрешения прохода на центральных стойках
- индикаторы разрешения прохода на крышках секций
- выделение зон работы считывателей мнемоническими пиктограммами с подсветкой
- торцевые указатели направления прохода с подсветкой
- возможность регулировки положения створок в закрытом состоянии (режим обучения)
- вход Fire Alarm для подключения устройства аварийного открытия прохода, при по-даче команды от него происходит автоматическое открытие створок в одном из направлений и предоставляется возможность прохода в обоих направлениях
- выходы для подключения выносных блоков индикации разрешения / запрещения прохода, а также звукового оповещателя (сирены)
- два режима управления: импульсный и потенциальный, возможна работа как под управлением СКУД, так и автономно оператором от ПДУ

Изделие обеспечивает независимый контроль прохода в двух направлениях.

Команды управления:

- запрет прохода
- разрешение однократного прохода в заданном направлении
- разрешение свободного прохода в заданном направлении
- разрешение свободного прохода во всех направлениях.

При выключенном питании створки турникета разблокированы и свободно поворачиваются вручную в любом направлении.



Индикация состояния турникета



Индикация состояния турникета



Индикация направления прохода

Исполнение

Материал корпуса – нержавеющая сталь, заполнение секции – закаленное стекло 8 мм, крышка секции – стекло и / или нержавеющая сталь, и створки – закаленное стекло 10 мм.

Скоростной проход может комплектоваться 6-ю вариантами створок.

Скоростной проход ST-01

Модель створок	Ширина прохода	Высота перекрытия прохода
PERCo-ATG-300	650 мм	915 мм
PERCo-ATG-300H	650 мм	1300 мм
PERCo-ATG-425	900 мм	915 мм
PERCo-ATG-425H	900 мм	1500 мм
PERCO-ATG-475	1000 мм	915 мм
PERCO-ATG-575	1200 мм	915 мм

Положение переключателей **Size1**, **Size2** на плате управления скоростного прохода ST-01.771 в зависимости от типа створок:

Модель створок	Положение переключателя	
	Size 1	Size 2
PERCo-ATG-300	ON	OFF
PERCo-ATG-300H	ON	ON
PERCO-ATG-425, ATG-475	OFF	OFF
PERCO-ATG-575, ATG-425H	OFF	ON

Условия эксплуатации

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

Изделие выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (ЕАС).

Комплект поставки

PERCo-ST-01	
Секция PERCo-ST-01/M (Master)	1 шт
Секция PERCo-ST-01/S (Slave)	1 шт
Крышка секции	2 шт
Створка стеклянная	2 шт
ПДУ с кабелем	1 шт
Комплект документации: паспорт и руководство по эксплуатации	1 экз

PERCo-STD-01	
Секция с крышкой и монтажным комплектом	1 шт
Створка стеклянная	2 шт
ПДУ с кабелем	1 шт
Паспорт	1 экз

Скоростной проход ST-01

Основные технические характеристики

Напряжение питания	24 В
Ток потребления	6,5 А
Потребляемая мощность	160 Вт
Пропускная способность в режиме однократного прохода	до 60 чел./мин
	со створкой PERCo-ATG-300, PERCo-ATG-300H
Ширина зоны прохода	650 мм
	со створкой PERCo-ATG-425, PERCo-ATG-425H
	900 мм
	со створкой PERCo-ATG-475
	1000 мм
	со створкой PERCo-ATG-575
Средняя наработка на отказ	12 000 000 проходов
Средний срок службы	8 лет
Масса PERCo-ST-01 со створками	не более 200 кг
Масса PERCo-STD-01 со створками	не более 130 кг
Габаритные размеры PERCo ST-01 (без учета передних панелей FP-01C, FP-01Q, FP-01A):*	со створкой PERCo-ATG-300 1820x1050x1010 мм со створкой PERCo-ATG-300H 1820x1050x1300 мм со створкой PERCo-ATG-425 1820x1300x1010 мм со створкой PERCo-ATG-425H 1820x1300x1500 мм со створкой PERCo-ATG-475 1820x1400x1010 мм со створкой PERCo-ATG-575 1820x1600x1010 мм

* Габаритные размеры при организации нескольких зон прохода с использованием нескольких PERCo-STD-01

Лобщ= 920 n + 1170 m + 1270 k + 1470 + 130 (мм), где:
 n – количество установленных пар створок PERCo-ATG-300 и PERCo-ATG-300H;
 m – количество установленных пар створок PERCo-ATG-425 и PERCo-ATG-425H;
 k – количество установленных пар створок PERCo-ATG-475;
 р – количество установленных пар створок PERCo-ATG-575;

Подключение

Секции изделия оснащены платами встроенной электроники. Секция (сторона двусторонней секции) Slave присоединяется своими штатными кабелями к секции (стороне двусторонней секции) Master одной зоны прохода. Секция (сторона двусторонней секции) Master оснащена платой управления (находится в центральной стойке секции внизу под кожухом). Все внешние подключения производятся к контактам этой платы. Установленные на платах микроконтроллеры управляют приводами створок, обрабатывают сигналы от ИК-датчиков, обрабатывают внешние команды, формируют сигналы о проходе через турникет.

Описание контактов платы управления по разъемам			
Разъем	Контакт	Цель	Назначение
X1 (POWER)	1	24V	Подключение внешнего ИП
	2	GND	
	1	GND	Общий
	2	Unlock A	Вход управления направлением A
	3	Stop	Вход управления – запрет прохода
	4	Unlock B	Вход управления направлением B
	5	Led A	Выход индикации направления A на ПДУ
	6	Led Stop	Выход индикации запрета прохода на ПДУ
	7	Led B	Выход индикации направления B на ПДУ
	8	Sound	Выход звукового сигнала ПДУ
X2 (RC)	9	Fire Alarm	
	10	GND	Вход управления аварийным открытием прохода
	1	+12 V, GND	Выход +12В для питания дополнительных устройств
	2	GND	Общий
	3	Alarm1	
	4	Alarm2	Выход подключения сирены
	5	Common	Общий для выходов PASS A, PASS B
X3 (ACS)	6	PASS A	Контакт реле PASS A (проход в направлении A)
	7	PASS B	Контакт реле PASS B (проход в направлении B)
	1	NO1	Нормально разомкнутый контакт выхода Light A
	2	C1	Общий контакт выхода Light A
	3	NC	Общий контакт выхода Light A
	4	NO2	Нормально разомкнутый контакт выхода Light B
	5	C2	Общий контакт выхода Light B
X4	6	NC2	Нормально замкнутый контакт выхода Light B

Скоростной проход ST-01




Схема подключений скоростного прохода PERCo-ST-01

Обозначение		Наименование
A1		Секция (сторона секции) Master
A2		Секция (сторона секции) Slave
A3		ПДУ
A4*		ИП турникета
A5*		Устройство для подачи команды FireAlarm
A6*, A6.2*		Контроллер СКУД
A7*		Устройство РУ
A8*		Сирена 12V DC
A9.1*, A9.2*		Выносной блок индикации
A10*		ИП выносных индикаторов
1, 2		Кабель соединительный DC

Скоростной проход ST-01

3, 4	Кабель соединительный CAN
5	Перемычка проводом при отсутствии устройства Fire Alarm (A5). При поставке установлена.

* Оборудование не входит в стандартный комплект поставки




Схема соединений турнкета PERCo-ST-01 и двусторонних секций PERCo-STD-01 для организации проходной с несколькими зонами прохода

Алгоритм управления

Управлять скоростным проходом можно от пульта ДУ (входит в комплект поставки), от устройства радиоуправления и от контроллера СКУД.

Управление осуществляется подачей на контакты Unlock A, Stop и Unlock B сигнала низкого уровня относительно контакта GND. Реакция изделия на эти сигналы зависит от выбранного переключателем Pulse режима управления скоростным проходом.

Импульсный режим управления (переключатель Pulse в положении ON) – при подаче импульса на вход Unlock A (B) створки скоростного прохода автоматически открываются в направлении А (B) для однократного прохода. Время ожидания прохода не зависит от длительности управляющего импульса и составляет 8 сек. Подача импульса на вход Stop закрывает створки из любого положения, блокируя тем самым проход. Одновременная подача импульсов на входы Unlock A (B) и Stop переводит изделие в режим работы «Свободный проход» в выбранном направлении.

Импульсный режим рекомендуется использовать при управлении от ПДУ или устройства радиоуправления. Изменить ориентацию кнопок пульта ДУ можно, поменяв местами провода от пульта ДУ, подключаемые на контакты Unlock A и Unlock B, а также Led A и Led B соответственно.

Потенциальный режим управления (переключатель Pulse в положении OFF) – при подаче управляющего сигнала на вход Unlock A (B) створки открываются в выбранном направлении в течение всего времени удержания сигнала. Подача управляющего сигнала на вход Stop закрывает створки, тем самым блокируя проход, независимо от сигналов на входах Unlock A (B).

Потенциальный режим рекомендуется использовать при управлении от контроллера СКУД.

Вне зависимости от выбранного режима управления при проходе в одном или другом направлении формируются сигналы прохода – соответственно PASS A или PASS B. Эти сигналы могут информировать контроллер СКУД о факте прохода.

Аварийное открытие прохода осуществляется снятием с контакта Fire Alarm сигнала низкого уровня относительно контакта GND.

Также в изделии реализован дополнительный режим «Автоматическое открытие в выбранном направлении» (переключатель R1 в положении ON). Это режим свободного прохода через турникет в одном заранее выбранном направлении (выбирается переключателем R2) с автоматическим открыванием и закрыванием створок при проходе.

Режим обучения (переключатель R1 в положении OFF, а переключатель R2 на плате

Скоростной проход ST-01

управления ST-01.771 в положении ON) позволяет вручную отрегулировать исходное (закрытое) положение створок турникета.

Примечание


При управлении скоростным проходом от контроллера СКУД пульт ДУ рекомендуется подключать к контроллеру СКУД.

Максимально допустимая длина кабеля от пульта ДУ (контроллера СКУД) – не более 40 метров.

Максимально допустимая длина кабеля от источника питания зависит от его сечения и должна быть:

- для кабеля сечением 1,5 мм² – не более 10 метров
- для кабеля сечением 2,5 мм² – не более 20 метров


Пример подключения к СКУД




Пример схемы подключения скоростного прохода к контроллеру СКУД

Скоростной проход ST-01


Габаритные размеры




Со створкой ATG-300




Со створкой ATG-425




Со створкой ATG-475




Со створкой ATG-575




Со створкой ATG-300H




Со створкой ATG-425H




Лобщ=920n+1170m+1270k+1470p+130 (мм),
... для ATG-300 - A=650, B=920;
... для ATG-300H - A=650, B=920, C=1300;
... для ATG-425 - A=900, B=1170;
... для ATG-425H - A=900, B=1170, C=1500
... для ATG-475 - A=1000, B=1270;
... для ATG-575 - A=1200, B=1470



Со передней панелью FP-01Q.1




Со передней панелью FP-01P



Со передней панелью FP-01C

Скоростной проход ST-01

Монтаж



Разметка отверстий в полу под крепление стойки турникета и зона для подводки кабелей

Требования к основанию: бетонные (не ниже марки 400), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм, следует применять закладные фундаментные элементы (450x450x200 мм) при установке секций на менее прочное основание.

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.