

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

1. Программные модули системы PERCo-S-20 для обеспечения безопасности
2. Конфигурирование контроллеров и ТВ-камер. Раздел «Конфигуратор»
3. Структурная схема помещений. Раздел «Помещения и мнемосхема» (Базовое ПО)
4. Мнемосхема. Раздел «Помещения и мнемосхема» (Модуль «Мониторинг»)
5. Раздел «Управление устройствами и мнемосхемой» (Базовое ПО)
6. Мнемосхема. Раздел «Управление устройствами и мнемосхемой» (модуль «Мониторинг»)
7. Раздел «Доступ сотрудников» (Базовое ПО)
8. Раздел «Доступ сотрудников» (модуль «Управление доступом»)
9. Шаблоны доступа. Раздел «Доступ сотрудников» (модуль «Управление доступом»)
10. Раздел «Доступ посетителей» (модуль «Бюро пропусков»)
11. Раздел «Автозамена параметров доступа» (модуль «Бюро пропусков»)
12. Раздел «Журнал верификации» (модуль «Верификация»)
13. Модуль «Видеонаблюдение»
14. Раздел «Центральный пост охраны»
15. Раздел «События устройств и действия пользователей» (Базовое ПО)
16. Раздел «Журнал верификации» (модуль «Автотранспортная проходная»)
17. Предоставление пользователям прав для работы с системой

Программные модули системы PERCo-S-20 для обеспечения безопасности

[к началу↑](#)

Файл Вид Разделы Помощь

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Конфигуратор (Ознакомительный период: осталось 4 дн.)

Список объектов (6)

- ЗАО "Скад"
 - Видеоподсистема (192.168.1.10)
 - Контроллер АТП (192.168.1.9)
 - Контроллер замка (192.168.1.6)
 - Контроллер замка (192.168.1.7)
 - Контроллер регистрации (192.16...
 - Контроллер турникета/замка (192.168.1.4)

Параметры | Общий список реакций на события

Текущее наименование	ЗАО "Скад"
Внешняя защита от передачи идентификаторов (Global Antipass)	☒
Протокол считывателей	Weigand 26

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус:

Администрирование
Управление и события
Доступ
Параметры доступа
Пост наблюдения
Верификация
АТП
Персонал
Дисциплина
Учет рабочего времени
Заказ пропусков
Кафе

В системе PERCo-S-20 реализованы возможности по обеспечению контроля и управления доступом, телевизионного наблюдения, пожарной и охранной сигнализации и мониторинга системы безопасности.

Для решения этих задач в системе используются сетевые программные модули:

- «Бюро пропусков» - для организации рабочего места сотрудника бюро пропусков. Позволяет автоматизировать выдачу и изъятие пропусков;
- «Администратор» - для работы с камерами ТВ-наблюдения и пожарными панелями. Дает возможность настраивать реакции на различные события;
- «Управление доступом» - для ограничения права прохода на территорию объекта по времени;
- «Видеонаблюдение» - для организации наблюдения с помощью ТВ-камер на территории объекта;
- «Центральный пост охраны» устанавливается на рабочем месте сотрудника службы безопасности и позволяет вести наблюдение за состоянием объекта;
- «Автотранспортная проходная» - для организации работы автотранспортной проходной на территории объекта;
- «Мониторинг» - для отображения информации о состоянии охраняемого объекта и оперативного управления установленными на нем устройствами системы PERCo-S-20;
- «Верификация» даёт возможность запретить использование чужого пропуска.

Конфигурирование контроллеров и ТВ-камер. Раздел «Конфигуратор»

[к началу](#)

Файл Вид Разделы Помощь

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Администрирование

Конфигуратор

Помещения и мнемосхема

Назначение прав доступа операторов

Планировщик заданий

Пост наблюдения

Верификация

АТП

Персонал

Дисциплина

Учет рабочего времени

Заказ пропусков

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус:

Конфигуратор (Ознакомительный период: осталось 4 дн.)

Список объектов (6)

- ЗАО "Скад"
 - Видеоподсистема (192.168.1.10)
 - A-Linking al7910 (192.168.1.11)
 - Axis M1103 (192.168.1.11)
 - Контроллер АТП (192.168.1.9)
 - Контроллер замка (192.168.1.6)
 - Контроллер замка (192.168.1.7)
 - Контроллер регистрации (192.168.1.8)

Параметры События Камера СКУД

Камера

Axis M1103 (192.168.1.11)

Выбор реакций на событие

Список объектов (6)

- Видеоподсистема (192.168.1.10)
 - A-Linking al7910 (192.168.1.12)
 - ☒ Начать запись
 - ☐ Прервать запись
 - ☐ Поставить на охрану
 - ☐ Снять с охраны
 - ☐ Сбросить тревогу
 - Axis M1103 (192.168.1.11)
- Контроллер АТП (192.168.1.9)
- Контроллер замка (192.168.1.6)
- Контроллер замка (192.168.1.7)
- Контроллер регистрации (192.168.1.8)
- Контроллер турникета (192.168.1.4)

OK Отмена

Генератор тревоги №1

Контроллер замка №3

Список коммисионующих карт сотрудников

	Сотрудник	Подразделение	Идентификатор
1	✓ Пефтиев Валентин Петрович	Охрана	2 / 42293
2	✓ Сергеев Николай Андреевич	Охрана	212 / 25010

Список карт аварийного доступа

2

Структурная схема помещений. Раздел «Помещения и мнемосхема»

[к началу](#)

Файл Вид Разделы Помощь

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Администрирование

- Конфигуратор
- Помещения и мнемосхема**
- Назначение прав доступа операторов
- Планировщик заданий
- Отчет по SMS

Управление и события

Персонал

Доступ

Параметры доступа

Дисциплина

Учет рабочего времени

Верификация

Пост наблюдения

Заказ пропусков

Кафе

АТП

Помещения и мнемосхема

Помещения Мнемосхема

Помещения с контроллерами

- Неконтролируемая территория
 - Проходная
 - Стойка турникета (192.168.1.4)
 - Контроллер турникета (192.168.1.4)
 - Отдел персонала
 - Контроллер замка №3 (192.168.1.6)
 - Контроллер замка №4 (192.168.1.7)
 - Склад готовой продукции
 - Контроллер замка (192.168.1.6)
 - Контроллер замка (192.168.1.7)
 - Административный корпус
 - Контроллер регистрации (192.168.1.9)
 - КПП
 - Контроллер шлагбаума (192.168.1.9)
 - Контроллер АТП (192.168.1.9)

Доступные контроллеры

Устройства Реакции на события

В помещении

- A-Linking al7910 (192.168.1.12)
- Axis M1103 (192.168.1.11)
- Картоприемник (192.168.1.4)
- Сирена (192.168.1.4)
- Турникет №1 (192.168.1.4)

Доступные

- A-Linking al7910 (192.168.1.12)
- Axis M1103 (192.168.1.11)
- Контроллер АТП (192.168.1.9)
 - Дополнительный вход №1
 - Дополнительный вход №2
 - Дополнительный выход №3
 - Дополнительный выход №4
- Контроллер замка (192.168.1.6)
 - Дополнительный выход
 - Замок
 - Охранная зона
- Контроллер замка (192.168.1.7)
 - Дополнительный выход
 - Замок
 - Охранная зона
- Контроллер турникета (192.168.1.4)
 - Дополнительный вход №1
 - Дополнительный вход №2
 - Картоприемник
 - Сирена
- Контроллер шлагбаума (192.168.1.9)
 - Шлагбаум №1
- Стойка турникета (192.168.1.4)
 - Турникет №1

КПП

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус:

Для учёта всех перемещений на территории объекта необходима логическая схема помещений. Такая схема создаётся в виде древовидной структуры в разделе «Помещения». Затем в помещениях «размещаются» установленные в них устройства системы защиты. Условно контроллеры устанавливаются на границе двух зон (помещений). Переход из одной зоны в другую регистрируется системой. Благодаря этой схеме контроллеры «знают» о том, какой пропуск в какой зоне находится, и есть возможность настроить реакцию системы на нарушение установленного порядка прохождения зон (режим Antipass). Например, запретить повторный вход в одно и то же помещение. Максимальное количество уровней доступа – 128.

Мнемосхема. Раздел «Помещения и мнемосхема»

[к началу](#)

Администрирование

Конфигуратор

Помещения и мнемосхема

Назначение прав доступа операторов

Планировщик заданий

Отчет по SMS

Управление и события

Персонал

Доступ

Параметры доступа

Дисциплина

Учет рабочего времени

Верификация

Пост наблюдения

Заказ пропусков

Кафе

АТП

Помещения и мнемосхема

Помещения Мнемосхема

Помещения со всеми устройствами

Неконтролируемая территория

Считыватель №91 (192.168.1.9)

Считыватель №91 (192.168.1.4)

Прокладная

Стойка турникета (192.168.1.4)

Считыватель (192.168.1.6)

Считыватель №92 (192.168.1.4)

A-Linking al7910 (192.168.1.12)

Axis M1103 (192.168.1.11)

Картоприемник (192.168.1.4)

Сирена (192.168.1.4)

Турникет №91 (192.168.1.4)

Контроллер турникета (192.168.1.4)

Считыватель №93 (192.168.1.4)

Отдел персонала

Контроллер замка №93 (192.168.1.4)

Контроллер замка №94 (192.168.1.4)

Считыватель №94 (192.168.1.4)

Замок №93 (192.168.1.4)

Охранная зона №93 (192.168.1.4)

Склад готовой продукции

Контроллер замка (192.168.1.4)

Контроллер замка (192.168.1.4)

Прибытие (192.168.1.8)

Считыватель (192.168.1.7)

Дополнительный выход (192.168.1.4)

Замок (192.168.1.6)

Охранная зона (192.168.1.6)

Административный корпус

Контроллер регистрации (192.168.1.4)

Убытие (192.168.1.8)

КПП

В дополнительном модуле «Мониторинг» можно создавать мнемосхемы – графические планы помещений предприятия с установленными в них элементами системы безопасности. Мнемосхема даёт возможность наблюдать за состоянием устройств системы и оперативно ими управлять.



1 этаж КПП

Помещение: Проходная Устройство: 654 : 563

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус:

Раздел «Управление устройствами и мнемосхемой» (Базовое ПО)

[к началу↑](#)

Файл Вид Разделы Помощь

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Администрирование

Управление и события

Управление устройствами и мнемосхемой

События устройств и действия пользователей

Выбор событий мониторинга

Доступ

Параметры доступа

Верификация

Пост наблюдения

АТП

Заказ пропусков

Персонал

Дисциплина

Кафе

Учет рабочего времени

Прием посетителей

Управление устройствами и мнемосхемой (Ознакомительный период: осталось 30 дн.)

Устройства

Помещения

Мнемосхема

Команды

Оповещения о событиях

- Система безопасности
 - Видеоподсистема (192.168.1.100)
 - A-Linking al7910 (192.168.1.12)
 - AXIS M1014 (192.168.1.11)
 - Контроллер АТП (192.168.1.3): Открыт корпус
 - Контроллер замка (192.168.1.6)
 - Контроллер замка (192.168.1.7)
 - Контроллер регистрации (192.168.1.8)
 - Контроллер турникета/замка (192.168.1.4)

Начать запись
Прервать запись
Поставить на охрану
Снять с охраны
Сбросить тревогу
Получить состояние

В разделе «Управление устройствами и мнемосхемой» отображается информация о состоянии устройств и событиях, зарегистрированных системой. Функционал раздела даёт возможность управлять устройствами системы безопасности. Команды устройствам можно передавать в дереве устройств или в дереве помещений. События, связанные с устройствами системы, отображаются в нижней части окна в виде таблицы.



Время	Устройство	IP-адрес	Ресурс устройства	Событие	Идент
17:11:41	Контроллер замка	192.168.1.4	Считыватель №4	ИУ заблокировано	
17:11:40	Контроллер замка	192.168.1.6	Считыватель	ИУ заблокировано	
17:11:25	Контроллер АТП	192.168.1.3		Канал регистрации ОТКРЫТ	
17:11:25	Контроллер АТП	192.168.1.3		Попытка открытия канала регистрации	
17:11:25	Контроллер АТП	192.168.1.3		Канал мониторинга ОТКРЫТ	

Сервер: WEBINAR

Пользователь:

Статус:

Мнемосхема. Раздел «Управление устройствами и мнемосхемой» (модуль «Мониторинг»)

[к началу↑](#)


Файл Вид Разделы Помощь

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

- Администрирование
- Управление и события
 - Управление устройствами и мнемосхемой**
 - События устройств и действия пользователей
 - Выбор событий мониторинга
- Доступ
- Параметры доступа
- Верификация
- Пост наблюдения
- АТП
- Заказ пропусков
- Персонал
- Дисциплина
- Кафе
- Учет рабочего времени
- Прием посетителей

Управление устройствами и мнемосхемой (Ознакомительный период: осталось 30 дн.)

Устройства Помещения Мнемосхема 100% ☒ Показывать журнал событий ☒ Автопоиск тревожного устройства



1 этаж КПП
Помещение Проходная Устройство Стойка турникета (1)

Время	Устройство	IP-адрес	Ресурс устройства	Событие	Идентифика
17:22:08	Контроллер турник	192.168.1.4	Сирена	Нормализация выхода	
17:21:55	Видеоподсистема	192.168.1.10	AXIS M1014 (192.16	Начата запись	
17:21:55	Видеоподсистема	192.168.1.10	AXIS M1014 (192.16	Начата запись	
17:21:53	Проходная			Тревога	
17:21:53	Стойка турникета	192.168.1.4		Тревога	

к началу ↑

Доступ сотрудников (Ознакомительный период: осталось 30 дн.)

Сотрудники | Шаблоны доступа



	Таб. №	Сотрудник	Должность	Подразделение	Домашний
3	19	Берестов Харитон Гаврилович	Начальник АХО	АХО	
4	10	Бодунов Александр Иванович	Специалист	Отдел персонала	
5	6	Вахитов Владимир Иванович	Ведущий менеджер	Администрация	
6	8	Казанцев Семен Алексеевич	Специалист	Отдел персонала	
7		Калугин Василий Павлович	Заместитель директора	Производство	
8	12	Касаткин Анатолий Викторович	Ведущий менеджер	Отдел продаж	
9	9	Кружилин Виктор Максимович	Менеджер	Отдел продаж	

Раздел «Доступ сотрудников» предназначен для выдачи (изъятия) пропусков пользователям системы. Здесь можно оперативно запретить (или разрешить) использование пропуска одному или нескольким пользователям. Можно найти пропуск по номеру в базе данных системы, либо просто поднести его к контрольному считывателю, и программа сама откроет раздел, в котором зарегистрирован пропуск. Для продления срока действия пропусков достаточно выделить всех пользователей в списке и изменить дату окончания срока. После изменения каких бы то ни было настроек необходимо передать их в аппаратуру.

21		1 Струков Аркадии Николаевич	Менеджер	Отдел персонала
22		4 Терехов Андрей Владимирович	Директор	Производство
32				

Доступ Помещения и устройства

	Заблокирована	Идентификатор	Начало действия	Конец действия

 Выдать карту

7 Изъять ВСЕ карты

 Скопировать права

| Изменить формат VCEX идентификаторов

Раздел «Доступ сотрудников». Добавление карты доступа из СТОП-листа

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Администрирование
Управление и события
Персонал
Доступ
Доступ посетителей
Доступ в помещения
СТОП-лист
Автозамена параметров доступа
Отчет о выданных идентификаторах
Параметры доступа
Дисциплина
Верификация
Пост наблюдения
Заказ пропусков
АТП
Кафе

Выдача карт доступа

Добавление карты доступа | Назначение доступа | Регистрация отпечатков пальцев

Варианты идентификатора карты

☒ Семейство и номер ☐ Номер

Семейство: 53
Номер: 1643

Действителен с: 16.01.2014 по: 16.01.2016

☒ Из СТОП-листа

☒ Передать права доступа карты в аппаратуру автоматически после сохранения данных

Утеряна - 10.06.2013

Карты доступа можно вводить в систему несколькими способами: заполнив с клавиатуры поля ввода «Семейство» и «Номер», из СТОП-листа, через контрольный считыватель или считыватель контроллера доступа. Для выдачи карт доступа формата Mifare предусмотрено также использование устройства чтения смарт-карт.

Получить идентификатор карты

☐ От контроллера доступа ☐ От устройства чтения смарт-карт
☒ От контрольного считывателя

Для получения идентификатора нажмите кнопку ->

Контрольный считыватель: Последовательный порт (COM1)

Поднесите карту к считывателю...

Старт Стоп

OK Отмена

Выдать карту
Изъять ВСЕ карты
Скопировать права
Восстановить формат ВСЕХ идентификаторов

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус:

Раздел «Доступ сотрудников». Добавление карты доступа через контрольный считыватель

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Администрирование
Управление и события
Персонал
Доступ
Доступ посетителей
Доступ в помещении
СТОП-лист
Автозамена параметров доступа
Отчет о выданных идентификаторах
Параметры доступа
Дисциплина
Верификация
Пост наблюдения
Заказ пропусков
АТП
Кафе

Выдача карт доступа

Добавление карты доступа | Назначение доступа | Регистрация отпечатков пальцев

Варианты идентификатора карты:
☒ Семейство и номер ☐ Номер

Семейство: 120
Номер: 24517

Действителен с: 16.01.2014 по: 16.01.2016
☐ Из СТОП-листа 53 / 1643

☒ Передать права доступа карты в аппаратуру автоматически после сохранения данных

Получить идентификатор карты:
☐ От контроллера доступа ☐ От устройства чтения смарт-карт
☒ От контрольного считывателя

Для получения идентификатора нажмите кнопку -> **Старт**

Контрольный считыватель: Последовательный порт (COM1)

Поднесите карту к считывателю...

Стоп

OK Отмена

Выдать карту
Изъять ВСЕ карты
Скопировать права
Восстановить формат ВСЕХ идентификаторов

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус: Загрузка данных завершена

После поднесения карты к считывателю её идентификатор добавляется в базу данных системы. Далее нужно указать помещения, в которые будет предоставлен доступ (вкладка «Назначение доступа»).

Раздел «Доступ сотрудников». Выбор помещений

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Администрирование
Управление и события
Персонал
Доступ
Доступ посетителей
Доступ в помещения
СТОП-лист
Автозамена параметров доступа
Отчет о выданных идентификаторах
Параметры доступа
Дисциплина
Верификация
Пост наблюдения
Заказ пропусков
АТП
Кафе

Выдача карт доступа

Добавление карты доступа Назначение доступа Регистрация отпечатков пальцев

Выбор помещений Выбор шаблонов доступа

Неконтролируемая территория

- ☒ **Прходная**
 - Стойка турникета (192.168.1.4)
- ☐ Отдел персонала
 - Контроллер замка №3 (192.168.1.4)
 - Контроллер замка №4 (192.168.1.4)
- ☐ Склад готовой продукции
 - Контроллер замка (192.168.1.6)
 - Контроллер замка (192.168.1.7)
- ☐ Административный корпус
 - Контроллер регистрации (192.168.1.8)
- ☐ КПП
 - Контроллер шлагбаума (192.168.1.9)

Можно выбрать из схемы нужное помещение, а можно перейти на следующую вкладку и выбрать уже готовый шаблон.

OK Отмена

Выдать карту
Изъять ВСЕ карты
Скопировать права
Восстановить формат ВСЕХ идентификаторов

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус: Загрузка данных завершена

Раздел «Доступ сотрудников». Выбор шаблонов доступа

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

Администрирование
Управление и события
Персонал
Доступ
Доступ посетителей
Доступ в помещения
СТОП-лист
Автозамена параметров доступа
Отчет о выданных идентификаторах
Параметры доступа
Дисциплина
Верификация
Пост наблюдения
Заказ пропусков
АТП
Кафе

Выдача карт доступа

Добавление карты доступа Назначение доступа Регистрация отпечатков пальцев

Выбор помещений Выбор шаблонов доступа

- ☒ Для руководящего состава
- ☐ Производство
- ☐ АХО
- ☒ Все помещения
- ☐ Офисные сотрудники

После назначения прав доступа подтверждаем свой выбор нажатием клавиши ОК.

OK Отмена

Выдать карту
Изъять ВСЕ карты
Скопировать права
Восстановить формат ВСЕХ идентификаторов

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус: Загрузка данных завершена

Раздел «Доступ сотрудников» (модуль «Управление доступом»)

Закончить сеанс

Сохранить

Обновить

Назад

Вперед

История

Справка

Выход

к началу

Администрирование

Управление и события

Персонал

Доступ

Доступ посетителей

Доступ в помещения

СТОП-лист

Автозамена параметров доступа

Отчет о выданных идентификаторах

Параметры доступа

Дисциплина

Верификация

Пост наблюдения

Заказ пропусков

АТП

Кафе

Доступ сотрудников (Ознакомительный период: осталось 26 дн.)

Сотрудники

Шаблоны доступа

Производство

Таб. №	Сотрудник	Должность	Подразделение	Домашний т.
19	Пептиев Валентин Петрович	Ведущий менеджер	Отдел продаж	
20	Сергеев Николай Андреевич	Менеджер	Отдел продаж	
21	1 Струков Аркадий Николаевич	Ведущий менеджер	Отдел рекламы	
22	4 Терехов Андрей Владимирович	Специалист	Отдел рекламы	
23	Трифонов Владимир Васильевич	Менеджер	Отдел персонала	

Дополнительный модуль «Управление доступом» даёт возможность пользоваться пропуском только в установленное время. В разделах модуля можно использовать четыре временных критерия, определяющих порядок использования пропуска (разрешён или запрещён) в течение определённого периода времени:

Временные зоны

Недельные графики

Скользящие посуточные графики

Скользящие понедельные графики

– в течение суток

– в течение недели

– в течение рабочих дней смены

– в течение года

Стойка турникета (192.168.1.4)

Отдел персонала

Контроллер замка №3 (192.168.1.4)

Контроллер замка №4 (192.168.1.4)

Склад готовой продукции

Контроллер замка (192.168.1.4)

Контроллер замка (192.168.1.4)

Административный корпус

Контроллер регистрации (192.168.1.4)

КПП

Контроллер шлагбаума (192.168.1.4)

Доступ из "Неконтролируемая территория" в "Проходная" (Считыватель №1)

Временной критерий

Недельные графики

Пятидневка день

Тип права

Только доступ

Подверженность верификации

Подверженность верификации

Доступ из "Проходная" в "Неконтролируемая территория" (Считыватель №2)

Временной критерий

Недельные графики

Доступ запрещен

Доступ запрещен

Доступ разрешен

Пятидневка день

Пятидневка жесткий

На выход

Для Ликона

На вход

Сервер: 127.0.34.123

Пользователь: ADMIN

Статус:

Шаблоны доступа. Раздел «Доступ сотрудников»

Закончить сеанс

Сохранить

Обновить

Назад

Вперед

История

Справка

Выход

к началу

Администрирование

Управление и события

Персонал

Доступ

Доступ посетителей

Доступ в помещения

СТОП-лист

Автозамена параметров доступа

Отчет о выданных идентификаторах

Параметры доступа

Дисциплина

Верификация

Пост наблюдения

Заказ пропусков

АТП

Кафе

Доступ сотрудников (Ознакомительный период: осталось 26 дн.)

Сотрудники

Шаблоны доступа

Наименование	Описание
Для руководящего состава	
Производство	
АХО	
Все помещения	
Офисные сотрудники	

Проходная

Стойка турникета (192.168.1.4)

Отдел персонала

Контроллер замка №3 (192.168.1.4)

Контроллер замка №4 (192.168.1.4)

Склад готовой продукции

Контроллер замка (192.168.1.6)

Контроллер замка (192.168.1.7)

Административный корпус

Контроллер регистрации (192.168.1.8)

В разделе «Доступ сотрудников» можно создавать неограниченное количество шаблонов пропусков. В шаблоне хранится информация о разрешённых для прохода помещениях, о времени, в течение которого проход будет разрешён и о том, будет ли предоставлено право войти в помещение самостоятельно или в сопровождении ответственного лица. Для ответственных лиц в шаблонах предусмотрена возможность предоставления им права постановки помещения на охрану и снятия с охраны.

Параметры доступа

Защита от передачи карт (Antipass)

Доступ из "Неконтролируемая территория" в "Проходная" (Считыватель №1)

Временной критерий

Недельные графики

Недельные графики

Пятидневка день

Тип права

Только доступ

Подверженность верификации

Доступ из "Проходная" в "Неконтролируемая территория" (Считыватель №2)

Временной критерий

Недельные графики

Недельные графики

Пятидневка день

Тип права

Только доступ

Подверженность верификации

Сервер: 127.0.34.123

Пользователь: ADMIN

Статус:

Раздел «Доступ посетителей» (модуль «Бюро пропусков»)

Закончить сеанс

Сохранить

Обновить

Назад

Вперед

История

Справка

Выход

Администрирование

Управление и события

Персонал

Доступ

Доступ посетителей

Доступ в помещения

СТОП-лист

Автозамена параметров доступа

Отчет о выданных идентификаторах

Параметры доступа

Дисциплина

Верификация

Пост наблюдения

Заказ пропусков

АТП

Кафе

Доступ посетителей (Ознакомительный период: осталось 19 дн.)

Посетители | Архив посетителей | Отчёты | Шаблоны доступа

	Заблочно- рована	Изъять в СТОП-лист после прохода	Полное имя	Идентификатор	Начало действия	Конец действия	Куда (подразделение)
1	☐	☒	Вакуленко Сергей Петрович	41 / 23476	27.01.2014 10:22	28.01.2014 8:00	Отдел персонала
2	☐	☒	Викулов Сергей Геннадьевич	5 / 32458	22.03.2013 10:01	29.03.2013 18:00	Отдел продаж
3	☐	☐	Иванов Иван Иванович	0 / 0	20.03.2013 11:13	22.03.2013 18:00	Отдел продаж
5							

Данные о посетителе

Помещения и устройства

Транспортное средство

Фамилия

Вакуленко

Номер

1002 345632

Документы и дополнительные данные

Фотография

Док

Действителен

с: 27.01.2014 10:22

по: 28.01.2014 08:00

Регистрация отпечат

Распознать

☒ Выводить окно диалога

Сохранить

Отмена

☒ Передать права доступа карты в аппаратуру автоматически после сохранения данных

Сервер: 127.0.34.123

Пользователь: ADMIN

Статус: Загрузка фотографий...

Раздел «Доступ посетителей» предназначен для выдачи (изъятия) временных пропусков посетителям. В нем реализованы функциональные возможности раздела «Доступ сотрудников». Помимо этого, в разделе имеются функции, актуальные именно для учета гостевых карт: контроль транспортных средств посетителей, назначение сопровождающих лиц, настройка автоматического изъятия пропусков картоприемником и ряд других. Раздел оптимизирован для быстрого ввода данных посетителей. Так, реализованы функции распознавания документов, автоматического предоставления доступа в зависимости от того, куда направляется посетитель, фотографирование посетителя с Web(IP)-камеры и ряд других полезных функций, облегчающих работу бюро пропусков. В разделе можно получить отчеты с полноценной информацией о посетительских картах.

Раздел «Автозамена параметров доступа» (модуль «Бюро пропусков»)

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

[к началу](#)

- Администрирование
- Управление и события
- Персонал
- Доступ
 - Доступ сотрудников
 - Доступ посетителей
 - Доступ в помещения
 - Автозамена параметров доступа**
 - Отчет о выданных идентификаторах
- Параметры доступа
- Дисциплина
- Верификация
- Пост наблюдения
- Заказ пропусков
- АТП
- Кафе

Автозамена параметров доступа (Ознакомительный период: осталось 26 дн.)

Производство

	Сотрудник	Идентификатор	Заблокирован	Конец действия	Подразделение	Долг.
1	Барсуков Владислав Михайлович	112 / 56582	☐	10.06.2014	Производство	Директор
2	Калугин Василий Павлович	3 / 28298	☐	10.06.2015	Производство	Заместитель
3	Калугин Василий Павлович	212 / 20403	☐	10.06.2015	Производство	Заместитель
4	Певтиев Валентин Петрович	2 / 42293	☐	22.03.2015	Охрана	Охранник
5	Сергеев Николай Андреевич	212 / 25010	☐	22.03.2015	Охрана	Охранник
6	Трифонов Владимир Васильевич	34 / 47424	☐	10.06.2014	Производство	Директор

Раздел «Автозамена параметров доступа» позволяет временно заменять права доступа сотрудников на некоторый период (например, на время отпуска, выполнения специальных работ и др.). По окончании указанного срока штатные права доступа автоматически вступят в силу.

6							
		Все замены в подразделении		Замены с 04.08.2012			
		Сотрудник	Идентификатор	Начало	Конец	Тип замены	Продолжать попытки замены при ошибке
		Барсуков Владислав Михайлович	112 / 56582	21.01.2014	28.01.2014	Замена прав	☒
		Калугин Василий Павлович	3 / 28298	21.01.2014	28.01.2014	Замена прав	☒

Даты начала и конца

21.01.2014 28.01.2014

OK

Отмена

Раздел «Журнал верификации» (модуль «Верификация»)

Закончить сеанс

Сохранить

Обновить

Назад

Вперед

История

Справка

Выход

к началу

Администрирование

Управление и собы...

Персонал

Доступ

Параметры доступа

Дисциплина

Верификация

Верификация

Журнал верификации

Пост наблюдения

Заказ пропусков

АТП

Кафе

Учет рабочего врем.

Прием посетителей

Журнал верификации (Ознакомительный период: осталось 4 дн.)

Кадры с камеры - 10:59:03 [1]

Фотография

Сотрудник - данные

Название	Значение
ФИО	Феклисов Вал
Подразделение	Отдел продаж
Должность	Ведущий мене.
Таб.№	2
График работы	Пятидневка
Паспорт	1002 321876
Домашний телефон	
Домашний адрес	

События с 00:00:00 по 23:59:59

Весь день

События за период с 01.03.2013 по 31.03.2013

1 марта 2013 31 марта 2013

	Дата	Время	Считыватель	Запрос на/уведомление	Ответ на запрос	Помещение	Идентифи
1	25.03.2013	10:59:10	Убытие (192.168.1.8)	Идентификатор из СТОП-листа	Без подтвер	Склад готовой продукци	53 / 1643
2	25.03.2013	10:59:04	Убытие (192.168.1.8)	Проход разрешен	Без подтвер	Склад готовой продукци	53 / 1646
3	25.03.2013	10:59:04	Убытие (192.168.1.8)	Нарушение ВРЕМЕНИ	Без подтвер	Склад готовой продукци	53 / 1646
4	25.03.2013	10:49:22	Прибытие (192.168.1.8)	Проход разрешен	Без подтвер	Терминал	34 / 47424

Модуль PERCo-SM09 «Верификация» даёт возможность идентифицировать пользователей системы по фотографиям, а также при помощи другой информации, хранящейся в базе данных. После предъявления пропуска данные о владельце карты отобразятся в рабочем окне раздела «Верификация», и оператор примет решение о допуске на объект.

Модуль может быть настроен для показа информации о владельце карты при проходе, в этом случае решение о допуске контроллер примет самостоятельно.

Информация о предъявленных пропусках и фотографии с камер наблюдения записываются в журнал.

Пользователь: ADMIN

Статус: Все события (189) прочитаны В выборке 47 событий

Модуль «Видеонаблюдение»

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход

[к началу↑](#)

- Администрирование
- Управление и события
- Персонал
- Доступ
- Параметры доступа
- Дисциплина
- Верификация
- Пост наблюдения

Видеонаблюдение

Прозрачное здание

Центральный пост охраны

Выбор событий центрального поста

Журнал центрального поста


- Заказ пропусков
- АТП
- Кафе
- Учет рабочего времени
- Прием посетителей

Пользователь: ADMIN

Видеонаблюдение (Ознакомительный период: осталось 4 дн.)



Модуль PERCo-SM12 «Видеонаблюдение» предназначен для отображения, хранения и воспроизведения информации, получаемой с видеокамер, удалённого управления видеокамерами. Камеры могут в автоматическом режиме записывать только те события, которые нужно зафиксировать.



Офис Производство

Статус:



Раздел «Центральный пост охраны»

Закончить сеанс

Сохранить

Обновить

Назад

Вперед

История

Справка

Выход

Администрирование

Управление и события

Персонал

Пост наблюдения

Заказ пропусков

АТП

Кафе

Учет рабочего времени

Центральный пост охраны (Ознакомительный период: осталось 4 дн.)

Мнемосхема 100%

Показывать журнал событий

Автопоиск тревог

Сетевой модуль PERCo-SM13 «Центральный пост охраны» поможет организовать централизованное наблюдение за состоянием всех объектов системы. Он даёт возможность своевременно оценивать тревожные ситуации, автоматически открывая нужную мнемосхему. При этом на экран выводится изображение с установленной в «тревожном» помещении камеры. В модуле можно настраивать до восьми точек верификации.

Видеонаблюдение

Прозрачное здание

Центральный пост охраны

Выбор событий центрального поста

Журнал центрального поста

Офис

1 этаж

КПП

Помещение: Проходная

Устройство:

146 : 1032

53

ФОЙЕ-ПРОХОДИ

1

АДРОВ

Время	Устройство	IP-адрес	Ресурс устройства	
15:00:40	Видеоподсистем	192.168.1.1	AXIS M101	Снят с охраны по команде от Г
15:00:40	Видеоподсистем	192.168.1.1	AXIS M101	Снят с охраны по команде от Г
14:59:14	Контроллер турн	192.168.1.4	Сирена	Нормализация выхода
14:59:14	Стойка турникет	192.168.1.4		Сброс тревоги по команде от Г
14:59:03	Контроллер турн	192.168.1.4	Сирена	Активизация выхода

Пользователь: ADMIN

Статус:

[к началу↑](#)

Раздел «События устройств и действия пользователей» (Базовое ПО)

Закончить сеанс

Сохранить

Обновить

Назад

Вперед

История

Справка

Выход

к началу

Администрирование

Управление и события

События устройств и действия пользователей

Управление устройствами и мнемосхемой

Выбор событий мониторинга

Персонал

Доступ

Параметры доступа

Дисциплина

Верификация

Пост наблюдения

Заказ пропусков

АТП

Кафе

Учет рабочего времени

Прием посетителей

События устройств и действия пользователей (Ознакомительный период: осталось 4 дн.)

События за период с 01 апр. 2013 по 30 апр. 2013

Таб. №	Сотрудник (Посетитель)	Дата	Время	Подразделение	Событие	Устройство	IP - Адрес	Ре
95		01.04.2013	10:46:41		Управление устройством	Не определено		
96		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
97		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
98		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
99		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
100		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
101		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
102		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
103		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
104		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
105		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		
106		01.04.2013	10:46:42		Управление устройством	Не определено		

Выборка

Условие Событие

Добавить

Удалить

Очистить

Выражения

Сотрудник (Посетитель) = Барсуков В.М.

Событие = Проход

Раздел «События устройств и действия пользователей» предназначен для получения отчётов в системе по всем объектам за любой период времени. С помощью команды «Настройка выборки» можно сортировать события по любому признаку. Зелёным цветом в отчёте отмечены действия операторов, работавших с программой. При выборе такого события все действия, которые были совершены оператором, подробно будут представлены в нижней части рабочего окна.

115								
116	24	Мазанов С.М.	01.04.2013	17:56:21	Отдел персонала	Проход, нарушение ВРЕМЕНИ	Терминал УРВ Цех N	192.168.1.15 Считыв
117	23	Лезенко Ю.В.	01.04.2013	17:56:22	Отдел персонала	Проход, нарушение ВРЕМЕНИ	Терминал УРВ Цех N	192.168.1.15 Считыв
118	22	Антипин В.М.	01.04.2013	17:56:24	Отдел персонала	Проход, нарушение ВРЕМЕНИ	Терминал УРВ Цех N	192.168.1.15 Считыв
119	21	Шелехов С.М.	01.04.2013	17:56:25	Склад готовой г	Проход, нарушение ВРЕМЕНИ	Терминал УРВ Цех N	192.168.1.15 Считыв
120	19	Шаврин В.Н.	01.04.2013	17:56:27	Склад готовой г	Проход, нарушение ВРЕМЕНИ	Терминал УРВ Цех N	192.168.1.15 Считыв
605								

Пользователь ADMIN произвел действия в разделе ["Управление устройствами и мнемосхемой"]

Контроллер замка (192.168.1.3) - Начало выполнения команды [Установить режим работы "Контроль"]

Пользователь: ADMIN

Статус:

Раздел «Журнал верификации» (модуль «Автотранспортная проходная»)

Закончить сеанс
Сохранить
Обновить
Назад
Вперед
История
Справка
Выход
к началу

Администрирование

Управление и события

Персонал

Доступ

Параметры доступа

Дисциплина

Верификация

Пост наблюдения

Заказ пропусков

АТП

АТП: отчёты

АТП: транспортные средства

АТП: верификация

АТП: журнал верификации

Кафе

Учет рабочего времени

Прием посетителей

АТП: журнал верификации (Ознакомительный период: осталось 4 дн.)

Кадры с камеры 1 - 12:21:13 [4]

Кадры с камеры 2 - 12:21:12 [2]

ТС

Прицеп

Экспедитор

Показывать панель экспедитора ☒

Показывать панель прицепа ☒

События с 00:00:00 по 23:59:59 ☒ Весь день

События за период с 11.03.2013 по 26.03.2013

11 марта 2013

26 марта 2013

Дата	Время	Считыватель	Запрос на/ уведомление	Ответ на запрос	Помещение (территория)	Транспортное средство				
						модель	номер	категория	цвет	номер прицепа
25.03.2013	10:59:28	Считыватель М	Проезд разреш	Без подтверж	КПП					
26.03.2013	12:22:43	Считыватель М	Ожидание пре	Без подтверж	КПП	Лада	с345ac rus178	Легковая	Металлик	
26.03.2013	12:21:16	Считыватель М	Проезд	Разрешить	КПП	Мерседес	р333ок178	Легковая	Черный	в234вс

Водитель (сотрудник) - данные

Название	Значение
ФИО	Вахитов Влади
Подразделение	Администрации
Должность	Ведущий мене
Таб.№	6
График работы	Пятидневка
Паспорт	1002 384932
Домашний телефон	
Домашний адрес	

Водитель

Сетевой модуль PERCo-SM17 «Автотранспортная проходная» предназначен для организации работы автотранспортной проходной, построенной на базе контроллера PERCo CT/L-04, который сконфигурирован для управления шлагбаумом. В модуле осуществляется учёт передвижений по территории объекта личного автотранспорта сотрудников, транспортных средств посетителей и служебного транспорта предприятия.

Пользователь: ADMIN

Статус: Все события (240) прочитаны В выборке 72 событий

Предоставление пользователям прав для работы с системой

Закончить сеанс Сохранить Обновить Назад Вперед История Справка Выход [к началу](#)

Администрирование

- Конфигуратор
- Назначение прав доступа операторов**
- Отчет по SMS
- Помещения и мнемосхема
- Планировщик заданий

Управление и события

- Персонал
- Доступ
- Параметры доступа
- Дисциплина
- Верификация
- Пост наблюдения
- Заказ пропусков
- АТП
- Кафе
- Учет рабочего времени
- Прием посетителей

Назначение прав доступа операторов

Доступ

- ADMIN
- Бюро пропусков**
- Список помещений**
 - Неконтролируемая территория
 - Прходная
 - Отдел персонала
 - Склад готовой продукции
 - КПП
- Список разделов**
 - Автозамена параметров доступа
 - ☒ Право на изменение
 - ☒ Право на передачу данных в аппаратуру
 - Временные зоны
 - Дизайнер пропусков
 - Доступ в помещения
 - Доступ посетителей
 - Доступ сотрудников
 - Недельные графики
 - СТОП-лист
- Главный бухгалтер
- Контроль
- Начальник службы

Пользователь
Бюро пропусков

Полное имя
Бирюкова Анна Ивановна

Пароль

Подтверждение пароля

Дополнительная информация

☐ Предоставить права администратора

OK Отмена

Полномочия

На устройства	Предприятия общественного питания	
На разделы	На подразделения	На помещения
SMS-биллинг		
АТП: верификация		
АТП: журнал верификации		
АТП: отчеты		
АТП: транспортные средства		
Автозамена параметров доступа		
Верификация		
Видеонаблюдение		
Временная замена учетных данных		
Временные зоны		
Время присутствия		
Выбор событий мониторинга		
Выбор событий центрального поста		
Графики работы		
Дизайнер пропусков		
Дисциплина труда		
Доступ в помещения		
Доступ посетителей		
Доступ сотрудников		
Журнал верификации		

Сервер: 127.0.34.123 Пользователь: ADMIN Статус:

Система PERCo-S-20 – многопользовательская. В ней может работать неограниченное число пользователей с разными правами. Для предоставления прав на работу с программой существует раздел «Назначение прав доступа операторов», входящий в состав Базового ПО PERCo-SN01. Он предназначен для ведения списка операторов, установки паролей для их учётных записей, предоставления пользователям прав для работы с разделами программы и подключенным оборудованием.